Виробник: Чжецзян Доїн Памп Індастрі Ко., ЛТД
(експортер: Чжецзян Доїн Текнолоджи Ко., ЛТД) Саут оф Дасі Хайвей, Дасі, Венлінг, Чжецзян, Китай
Імпортер / Уповноважений представник: ТОВ «Сігма. Україна» ТМ «Dongyin». Підприємство приймає скарги від споживачів за адресою: Україна, 61176, м. Харків, вул. Єнакіївська, 19/318. Тел. +38 (057) 711 39 52, sigma.ua

Производитель: Чжэцзян Дойн Памп Индастри Ко., ЛТД
(экспортер: Чжэцзян Дойн Текнолоджи Ко., ЛТД) Саут оф Даси Хайвей, Даси, Венлинг, Чжэцзян, Китай
Импортер / Уполномоченный представитель: ООО «Сигма. Украина» ТМ «Dongyin». Предприятие принимает жалобы от потребителей по адресу: Украина, 61176, г.. Харьков, ул. Енакиевская, 19/318. Тел. +38 (057) 711 39 52, sigma.ua

DONGYIN®
Manufactured by
Zhejiang Doyin Pump Industry Co., Ltd.

sigma.ua

Насос скважинный центробежный

Насос свердловинний відцентровий

Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації

SD(m)
SE(m)
SR
SP

СОДЕРЖАНИЕ

1. Применение 2
2. Комплектация 4
3. Технические данные 4
4. Соответствие стандартов 9
5. Меры предосторожности 9
6. Структурная схема 11
7. Установка трубопроводов 12
8. Электрические соединения 15
9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 18
10. Типовые схемы водоснабжения с использовнием центробежного многоступенчатого скважинного насоса 20
11. Возможные неисправности и способы их устранения 21
12. Обслуживание и хранение 24

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за выбор изделий торговой марки «Dongyin». Перед эксплуатацией изделия обязательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Несоблюдение правил эксплуатации и техники безопасности может привести к выходу из строя изделия и причинить вред здоровью.

Инструкция содержит информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию скваженных насосов. Инструкция считается неотъемлемой частью изделия и в случае перепродажи должна оставаться с изделием.

Категорически запрещается:

- работа насоса в плавательном бассейне, садовом пруду или рядом с аналогичным объектами без дополнительного кожуха охлаждения, и, если в воде находятся люди;
- перекачивать химически агрессивные, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, газ, нефть, дизельное топливо и т.п.), а также жидкости, вызывающие коррозию или с повышенным содержанием жира и соли;
- использовать скважинные центробежные насосы на открытом воздухе;
- включать насос, если в скважине (резервуаре) нет жидкости(воды).

⚠	**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного согласования и уведомления.**

⚠	**Перед использованием необходимо внимательно прочитать данную инструкцию и обратить внимание на меры предосторожности и указания в данной инструкции.**

1. Применение

Скважинные центробежные насосы торговой марки «Dongyin» предназначены для: систем водоснабжения домов и промышленных объектов при водоснабжении из скважин и резервуаров, дождевальных установок в садоводстве, сельском и лесном хозяйстве, установок повышения давления, автоматической подачи воды совместно с небольшим резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющее реле, контроллеры давления).

Минимальный и максимальный диаметр скважины, в которой можно эксплуатировать электронасос, указаны в таблице технических данных. Если электронасос будет эксплуатироваться в скважине диаметром свыше допустимого или в колодце, то необходимо разместить электродвигатель насоса в кожухе охлаждения (см. раздел «Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание»).

Скважинные центробежные насосы позволяют перекачивать только чистую воду без твердых или длинноволокнистых включений. Максимальное содержание абразивосодержащих примесей (песка, извести и т.д.) во взвешенном состоянии не должно превышать 0,25% от перекачиваемого объема воды. Более высокая концентрация песка уменьшает срок службы насоса и создает опасность заклинивания насосной части (диффузоров, рабочих колес и т.д.), а также может привести к быстрому износу механического уплотнения и, как следствие, попаданию воды внутрь статора электродвигателя, что приведет к выходу электронасоса из строя.

Насосы категорически запрещается использовать для перекачивания легковоспламеняющихся, взрывчатых, газифицированных жидкостей и жидкостей, содержащих твердые частицы или включения. Водородный показатель воды pH должен быть в пределах от 6,5 до 8,8.

Примечание:

Насосы могут быть трансформированы в автоматизированные насосы (насосные станции) путем установки:

- внешнего блока автоматики, который состоит из реле давления или контроллера давления;
- накопительного резервуара (гидроаккумулятора) или водонапорной башни (например, башни Рожновского);
- фитингов и трубопроводов.

Особенности функионирования автоматизированного насоса (насосной станции)

При включенном электрическом питании и расходе воды из водопровода, насос включается автоматически, при прекращении расхода воды из системы водоснабжения насос отключается автоматически. Если с автоматизированным насосом используется водонапорная башня, то при подключении к автоматизированному насосу концевого выключателя, насос будет включаться или отключаться автоматически, в зависимости от уровня воды в водонапорной башне.

2. Комплектация

- насос в сборе — 1шт;
- инструкция по эксплуатации — 1шт;
- гарантийный талон — 1шт;
- упаковка — 1шт.

3. Технические данные

- напряжение: **220-240 В / 380 В**;
- частота: **50 Гц**;
- степень защиты: **IP 68**;
- класс изоляции: **F**;
- максимальная температура перекачиваемой жидкости: **до +35°C**;
- глубина погружения под зеркало воды: **до 60 м**;
- содержание песка: **не более 0.25%**;
- режим работы: **S1 (продолжительный)**;
- количество пусков в час: **20 пусков с равными интервалами.**

Насосы серии SD

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.12	0.24	0.36	0.48	0.60	0.72	0.84	0.96	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	2	4	6	8	10	12	14	16		
777061	–	0.25	0.33	Напор (м)	38	36	34	31	29	26	22	17	10	32	1.8
777062	–	0.37	0.5		45	43	40	37	34	31	26	20	12	38	1.8

Рекомендуемый диаметр скважины: от 55 до 80 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40		
777072	–	0.37	0.5	Напор (м)	66	62	58	54	50	43	36	26	12	24	1.5
777073	–	0.55	0.75		85	80	75	70	64	55	47	34	15	31	1.6

Рекомендуемый диаметр скважины: от 75 до 95 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45		
777101	–	0.25	0.34	Напор (м)	43	42	42	41	39	36	33	28	23	16	10	1.5
777102	–	0.37	0.5		60	59	59	57	54	51	46	40	32	23	14	1.5
777103	–	0.55	0.75		86	85	84	82	78	73	66	57	46	32	20	1.6
777104	–	0.75	1.0		111	110	109	106	101	94	85	73	60	42	26	1.8
777107	–	0.92	1.25		143	142	141	138	131	121	107	91	72	46	33	1.8
777105	–	1.1	1.5		163	161	159	155	148	138	125	107	88	61	38	2.2
777106	–	1.5	2.0		197	195	193	188	179	167	151	130	106	74	46	2.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 93 до 110 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
777090	–	0.37	0.5	Напор (м)	35	34	34	33	32	29	26	21	15	8	9	1.8
777091	–	0.55	0.75		46	46	45	45	42	39	34	28	20	11	12	1.8
777092	–	0.75	1.0		62	61	61	59	57	52	46	37	26	14	16	2
777093	–	0.92	1.25		77	76	76	74	71	65	57	46	33	18	20	2.4
777094	–	1.1	1.5		93	92	91	89	85	78	69	56	39	21	24	2.4
777095	–	1.5	2.0		108	107	106	104	99	91	80	65	46	25	28	2.8

Рекомендуемый диаметр скважины: от 93 до 110 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
777111	–	0.25	0.34	Напор (м)	33	33	33	32	30	27	22	15	8	6	1.5
777112	–	0.37	0.5		45	44	43	42	40	36	29	20	10	8	1.5
777113	–	0.55	0.75		61	61	60	58	55	49	40	28	14	11	1.6
777114	–	0.75	1.0		78	77	76	74	69	62	51	36	18	14	1.8
777115	–	1.1	1.5		112	110	108	106	99	89	73	51	25	20	2.2

Рекомендуемый диаметр скважины: от 113 до 130 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
777121	–	0.25	0.34	Напор (м)	56	56	56	55	53	50	46	42	37	31	24	15	8	1.5
777122	–	0.37	0.5		77	77	77	75	72	68	63	58	51	43	33	51	11	1.5
777123	–	0.55	0.75		98	98	98	96	92	87	81	73	65	54	42	27	14	1.6
777124	–	0.75	1.0		134	134	132	130	125	118	109	100	88	74	57	36	19	1.8
777125	–	1.1	1.5		176	176	174	171	165	155	144	131	116	97	75	48	25	2.2
777126	–	1.5	2.0		197	197	195	192	184	174	161	147	130	108	84	53	28	2.5
777127	–	2.2	3.0		232	232	230	226	217	205	190	173	153	128	99	63	33	3
777128	–	2.2	3.0		267	267	265	260	250	236	219	199	176	147	114	72	38	3

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
777131	–	0.55	0.75	Напор (м)	51	49	48	47	45	42	38	34	28	23	16	7	1.5
777132	–	0.75	1.0		73	70	68	66	65	61	55	48	41	32	23	10	1.5
777133	–	1.2	1.5		102	98	96	93	91	85	77	68	57	45	32	14	2.2
777134	–	1.5	2.0		131	126	123	120	117	109	99	87	73	58	41	18	2.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140		
777141	–	0.75	1.0	Напор (м)	58	54	52	50	45	38	30	20	8	1.8
777142	–	1.1	1.5		79	75	72	68	62	53	42	27	11	2.2
777143	–	1.5	2.0		101	95	92	87	79	67	53	34	14	2.5
777144	–	2.2	3.0		144	136	131	124	113	96	76	49	20	3
–	7771453	3.0	4.0		188	176	171	162	147	124	98	63	26	3.5
–	7771473	4.0	5.5		245	231	223	211	192	163	129	83	34	3.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180		
777151	–	0.75	1.0	Напор (м)	44	43	39	37	35	33	30	26	20	13	7	1.8
777152	–	1.1	1.5		57	55	51	47	45	43	39	33	26	17	9	2.2
777153	–	1.5	2.0		76	73	68	63	60	57	52	44	34	22	12	2.5
777154	–	2.2	3.0		113	110	101	95	90	86	78	67	51	33	18	3
–	7771563	4.0	5.5		170	165	152	142	135	129	117	100	77	50	27	3.5
–	7771573	5.5	7.5		214	208	191	179	170	162	147	126	97	63	34	3.5
–	7771583	7.5	10.0		265	257	236	221	210	200	182	155	120	78	42	

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240		
777164	–	2.2	3.0	Напор (м)	86	83	79	75	70	62	51	36	20	14	3.0
–	7771653	3.0	4.0		111	107	102	96	90	79	65	47	26	18	3.5
–	7771663	4.0	5.5		136	131	124	118	110	97	80	57	32	22	3.5
–	7771673	5.5	7.5		173	166	158	150	140	124	101	72	40	28	3.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270		
–	7771763	4.0	5.5	Напор (м)	126	120	114	107	98	88	77	63	47	26	20	3.5
–	7771773	5.5	7.5		163	156	149	139	128	115	100	82	61	29	26	3.5
–	7771783	7.5	10.0		201	192	183	171	157	141	123	101	75	41	32	3.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350		
–	7771863	4.0	5.5	Напор (м)	95	93	89	80	70	61	49	33	16	3.5
–	7771873	5.5	7.5		119	117	111	100	88	76	62	42	20	3.5
–	7771883	7.5	10.0		143	140	133	120	106	91	74	50	24	3.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Насосы серии SE

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45		
777400	–	0.18	0.25	Напор (м)	30	30	29	29	27	25	23	20	16	11	7	20
777401	–	0.25	0.3		43	42	42	41	39	36	33	28	23	16	10	25
777402	–	0.37	0.5		60	59	59	57	54	51	46	40	32	23	14	35
777403	–	0.55	0.75		86	85	84	82	78	73	66	57	46	32	20	40
777404	–	0.75	1.0		111	110	109	106	101	94	85	73	60	42	26	50
777405	–	1.1	1.5		163	161	159	155	148	138	125	107	88	61	38	70
777406	–	1.5	2.0		197	195	193	188	179	167	151	130	106	174	46	20

Рекомендуемый диаметр скважины: от 93 до 110 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40		
777372	–	0.37	0.5	Напор (м)	66	62	58	54	50	43	36	26	12	24	30
777373	–	0.55	0.75		85	80	75	70	64	55	47	34	15	31	45

Рекомендуемый диаметр скважины: от 75 до 95 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
777390	–	0.37	0.5	Напор (м)	35	34	34	33	32	29	26	21	15	8	9	20
777391	–	0.55	0.75		46	46	45	45	42	39	34	28	20	11	12	25
777392	–	0.75	1.0		62	61	61	59	57	52	46	37	26	14	16	30
777393	–	0.92	1.25		77	76	76	74	71	65	57	46	33	18	20	35
777394	–	1.1	1.5		93	92	91	89	85	78	69	56	39	21	24	40
777395	–	1.5	2.0		108	107	106	104	99	91	80	65	46	25	28	50

Рекомендуемый диаметр скважины: от 93 до 110 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55		
777440	–	0.18	0.25	Напор (м)	28	28	28	27	26	25	24	22	20	17	13	10	4	20
777441	–	0.25	0.34		35	35	34	34	33	32	30	28	24	21	17	13	5	25
777442	–	0.25	0.34		42	42	42	41	39	37	35	31	28	23	18	11	6	30
777443	–	0.37	0.5		49	49	48	47	46	44	42	39	34	29	24	18	7	35
777444	–	0.37	0.5		56	56	56	55	53	50	46	42	37	31	24	15	8	40
777445	–	0.55	0.75		63	63	62	61	59	57	54	50	44	37	30	23	9	40
777446	–	0.55	0.75		77	77	77	75	72	68	63	58	51	43	33	21	11	45
777447	–	0.75	1.0		98	98	98	96	92	87	81	73	65	54	42	27	14	50
777448	–	0.75	1.0		113	113	111	110	105	99	92	84	74	62	48	30	16	60
777449	–	1.1	1.5		134	134	132	130	125	118	109	100	88	74	57	36	19	70
777450	–	1.1	1.5		155	155	153	151	145	137	127	115	102	85	66	42	22	20
777451	–	1.5	2.0		176	176	174	171	165	155	144	131	116	97	75	48	25	20
777452	–	1.5	2.0		197	197	195	192	184	174	161	147	130	108	84	53	28	20
777453	–	2.2	3.0		232	232	230	226	217	205	190	173	153	128	99	63	33	20
777454	–	2.2	3.0		267	267	265	260	250	236	219	199	176	147	114	72	38	20

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
777470	–	0.37	0.5	Напор (м)	44	42	41	40	39	36	33	29	24	19	14	6	25
777471	–	0.55	0.75		51	49	48	47	45	42	38	34	28	23	16	7	30
777472	–	0.55	0.75		58	56	55	53	52	49	44	39	33	26	18	8	35
777473	–	0.75	1.0		73	70	68	66	65	61	55	48	41	32	23	10	40
777474	–	1.1	1.5		87	84	82	80	78	73	66	58	49	39	27	12	45
777476	–	1.5	2.0		117	112	110	106	104	97	88	78	65	51	37	16	50

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	20	40	60	80	100	120	140		
777492	–	0.75	1.0	Напор (м)	51	47	46	44	40	33	26	17	7	25
777493	–	0.75	1.0		58	54	52	50	45	38	30	20	8	30
777494	–	1.1	1.5		65	61	59	56	51	43	34	22	9	35

Рекомендуемый диаметр скважины: от 120 до 150 мм

Насосы серии SR

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	83	167	250	333	417	500	583	667		
–	7776453	7.5	10.5	Напор (м)	104	96	89	83	76	69	58	44	27	7	3.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 160 до 250 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000		
–	7776653	11.0	17.5	Напор (м)	99	96	92	85	79	73	67	60	50	38	25	7	3.5
–	7776673	15.0	20.0		128	123	118	109	102	94	86	77	64	49	32	9	3.5

Рекомендуемый диаметр скважины: от 160 до 250 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200		
–	7776853	15.0	20.0	Напор (м)	73	72	70	68	65	62	58	53	46	38	30	21	12	6	4
–	7776883	22.0	30.0		120	120	118	114	107	100	92	85	78	72	65	58	51	9	4

Рекомендуемый диаметр скважины: от 160 до 250 мм

Насосы серии SP

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100		
	7777453	11	15	Напор (м)	94	92	90	86	81	76	70	64	57	48	38	25	7	3.5
	7777453	15	20		121	118	115	111	104	97	90	82	73	62	49	32	9	

Рекомендуемый диаметр скважины: от 160 до 250 мм

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	Кол-во рабочих колес (шт)	Длина кабеля (м)
Однофазный	Трехфазный	кВт	л.с.	Q (л/мин)	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300		
	7777633	11	15	Напор (м)	84	84	83	82	78	72	66	62	58	53	47	40	31	22	6	4.0
	7777673	18.5	20		140	139	139	136	129	120	111	103	96	88	78	66	78	36	10	

Рекомендуемый диаметр скважины: от 160 до 250 мм

4. Соответствие стандартов

061

- IEC/EN 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность. Часть 1. Общие требования;
- IEC/EN 60335-2-41 Бытовые и аналогичные электрические приборы - безопасность. Часть 2-41. Частные требования к насосу;
- 2006/95/EC Жиректива по низкому напряжению;
- директива 89/392/EFC Машинное оборудование, дополнения 91/368/EEC, 93/44/EEC и 93/68/EEC;
- директива 73/23/EEC Низковольтное оборудование, дополнение 93/68/EEC;
- Директива 89/336/EEC Электромагнитная совместимость, дополнения 91/263/EEC, 92/31/EEC и 93/68/EEC;
- НКМУ №28 от 01.02.2005 Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертефикации в Украине.
- ПКМУ №62 от 30.01.2013 Об утверждении Технического регламента безопасности машин.
- ПКМУ №1067 от 16.12.2015 Об утверждении Технического регламента низковольтного электрооборудования.
- ПКМУ №2077 от 16.12.2015 Об утверждении Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования.
- ПКМУ №139 от 10.03.2017 Про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

5. Меры предосторожности



1. Для выбора нормальной и безопасной работы электрических насосов перед тем, как приступить к установке и эксплуатации насоса, внимательно прочитайте и выполните все требования и рекомендации, изложенные в данной инструкции.

2. Электрический насос должен иметь надежное заземление для предотвращения поражения электрическим током. Для безопасности насос и цепь электропитания рекомендуем оснастить устройством защитного отключения (УЗО). Не мочить штепсель сетевого шнура.

3. Не прикасайтесь к электрическим частям насоса во время работы. Запрещено мыться, плавать вблизи рабочей зоны во избежание несчастных случаев. **Установите электронасос и цепь электропитания в недоступном для детей месте!**



русский

6. Структурная схема

русский

9. Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание



12. Обслуговування і зберігання

1. При дотриманні всіх рекомендацій, що викладені у цій інструкції з експлуатації, насос не потребує спеціального технічного обслуговування. Щоб уникнути можливих несправностей, необхідно періодично перевіряти робочий тиск і споживання електроенергії. Пісок та інші корозійні матеріали в рідині, що перекачується, викликають швидке зношення деталей електронасоса.
2. Не допускайте попадання повітря в напірну магістраль.
3. Необхідно виконувати своєчасну заміну торцевих ущільнень електронасоса, тому що їх зношення і невчасна заміна можуть призвести до потрапляння води всередину статора електродвигуна насоса і призвести до виходу його з ладу.

УВАГА! Монтаж напірного трубопроводу повинен виконуватися ретельно. Переконайтеся, що все з’єднання герметичні. При затягуванні гвинтових з’єднань або інших складових частин не рекомендується прикладати надмірні зусилля. Для щільного закріплення з’єднань використовуйте тефлонову стрічку.

УВАГА! Заміна торцевих ущильнень з підвищеним зносом не відноситься до гарантійного обслуговування виробу.