



Fan Heater

Тёплое устройство

ELEMENT

Operating Manual

Инструкция по эксплуатации

Руководство по эксплуатации



Model

Модель

FH-205

Contents

1. General guideline.....4
2. Technical data.....4
3. Complete set.....4
4. Safety requirements.....5
5. Setting-up procedures.....6
6. Cleaning and maintaining.....7
7. Warranty.....7

Содержание

1. Загальні положення.....8
2. Технічні дані.....8
3. Комплектація.....8
4. Вимоги безпеки.....9
5. Підготовка до роботи та монтаж.....10
6. Правила зберігання та обслуговування.....11
7. Гарантійне зобов'язання.....11

Содержание

1. Общие положения.....12
2. Технические данные.....12
3. Комплектность.....12
4. Требования безопасности.....12
5. Подготовка к работе и монтаж.....14
6. Правила хранения и обслуживания.....15
7. Гарантийные обязательства.....15

1. GENERAL GUIDELINE

- 1.1 Fan heater «ELEMENT» is intended for heat many quarters.
1.2 Before use, read the instruction manual. Also other user not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
1.3 After storage of fan heater in cold room it is recommended to use at normal conditions, keep it under room temperature of about 2-3 hours before starting to operate.

2. TECHNICAL DATA

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes Maximal power consumption, Normal power, Current, Normal frequency, etc.

3. COMPLETE SET

Table with 2 columns: Item and Quantity. Lists Fan heater, Operating manual, and Warranty card.

NOTE

The manufacturer reserves the right to bring the minor alterations to the fan heater design which will not influence safety or operation.


4. SAFETY REQUIREMENTS

- This appliance is intended for household use only.
• Do not use for other than intended use. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electrical shock, or injury to persons.
CAUTION! Do not operate fan heater in the immediate surroundings of a bath, shower or a swimming pool.

CAUTION!

- Always unplug the power cord when not in use, servicing or moving the fan heater.
• Carefully remove your fan heater from the gift box and bag.
• Make sure that the switch mode of the fan heater is in "OFF" position (0) before plugging it into socket.

1. Plug light



2. Thermostat

Fig. 4

CAUTION!

Parts of the fan heater are hot when the appliance is in operation.

NOTE

A thermal fuse is built in to the fan heater to prevent overheating. When an overheat thermostat is reached, the fan heater will automatically turn off. It can only resume operation when the user resets the unit.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Тепловентилятор предназначен исключительно для использования в быту.
• Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и правилами безопасности. Любое использование, не рекомендованное производителем, может вызвать пожар, электрический удар или травму.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной комнате, душевой или в помещениях с повышенной влажностью.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДДАЧА РАБОТЫ

- Всегда отключайте прибор от электросети при перемещении, обслуживании или хранении.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной комнате, душевой или в помещениях с повышенной влажностью.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

Попытки теплового насоса, требующие от пользователя вмешательства и отключения от электросети, являются признаком неисправности. Если проблема сохраняется, не обращайтесь к специалистам.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes Maximal power consumption, Normal power, etc.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Table with 2 columns: Item and Quantity. Lists Fan heater, Operating manual, and Warranty card.

ВНИМАНИЕ!


ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

5. SETTING-UP PROCEDURES

CAUTION!

- Always unplug the power cord when not in use, servicing or moving the fan heater.
• Carefully remove your fan heater from the gift box and bag.
• Make sure that the switch mode of the fan heater is in "OFF" position (0) before plugging it into socket.

1. Plug light



2. Thermostat

Fig. 4

CAUTION!

Parts of the fan heater are hot when the appliance is in operation.

NOTE

A thermal fuse is built in to the fan heater to prevent overheating. When an overheat thermostat is reached, the fan heater will automatically turn off. It can only resume operation when the user resets the unit.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДДАЧА РАБОТЫ

- Всегда отключайте прибор от электросети при перемещении, обслуживании или хранении.
• ВНИМАНИЕ! Не используйте прибор в ванной комнате, душевой или в помещениях с повышенной влажностью.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

6. CLEANING AND STORAGE

- Clean the fan heater at least once a month, even when it is not used.
• Before cleaning unplug the appliance and let it get cool.
• Clean the fan heater with the vacuum brush attachment of your vacuum cleaner. This will prevent dust from the inside of the appliance.
• Do not attempt to take apart the fan heater. Do not remove any guard or other fan heater to be located inside and do not touch the fan blades.

7. WARRANTY

ELEMENT™ guarantees a 12-month warranty on fan heater from the date of sale.

УВАГА!

Під час використання теплового насоса слід уникати використання пилососа, щоб уникнути потрапляння пилососа всередину теплового насоса.

REPAIR TIME IS NOT INCLUDED TO THE WARRANTY PERIOD

In case of warranty repair, repair time in town center and failed fan heater with Operating Manual and warranty certificate to the commercial organization when the fan heater has been bought. Also repair cost at application when specify model of fan heater follow.

CAUTION!

Parts of the fan heater are hot when the appliance is in operation.

NOTE

A thermal fuse is built in to the fan heater to prevent overheating. When an overheat thermostat is reached, the fan heater will automatically turn off. It can only resume operation when the user resets the unit.

6. ТЕХНИЧІ ДАНІ

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes Maximal power consumption, Normal power, etc.

7. ГАРАНТІЙНІ ОБ'ЯЗОВАННЯ

Table with 2 columns: Item and Quantity. Lists Fan heater, Operating manual, and Warranty card.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІСІВКИ

- 1.1 Тепловентилятор «ELEMENT» призначений для обігріву багатьох приміщень.
1.2 Перед використанням теплового насоса уважно ознайомтеся з інструкцією і правилами безпеки. Будь-яке використання, не рекомендоване виробником, може викликати пожежу, електричний удар або травму.
1.3 Після зберігання теплового насоса в холодному приміщенні рекомендується використовувати його при кімнатній температурі протягом 2-3 годин перед початком роботи.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Table with 2 columns: Parameter and Value. Includes Maximal power consumption, Normal power, etc.

3. ГАРАНТІЙНІ ОБ'ЯЗОВАННЯ

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить тепловентилятор на другие работы.



www.element-globe.com