

DEWALT®

ENGLISH

(Original instructions)

ADDENDUM TO DW331/DW333 MANUAL

To be used in conjunction with manual part # 586831-00.



WARNING: To reduce the risk of serious personal injury, turn unit off and disconnect machine from power source before cleaning. An accidental start-up can cause injury.

PACKAGE CONTENTS

1 Jig saw blade

ČESKY

(Přeloženo z původního návodu)

DODATEK K NÁVODU PRO DW331/DW333

Bude používán s návodem č. 586831-00.



VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění nářadí před čištěním vždy vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje. Náhodné spuštění nářadí může způsobit zranění.

OBSAH BALENÍ

1 Pilový list pro přímočarou pilu

SLOVENČINA

(Preložené z pôvodného návodu)

DODATOK K PRÍRUČKE DW331/DW333

Na použitie v kombinácii s príručkou č. 586831-00.



UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko vážneho fyzického zranenia, pred čistením zariadenie vypnite a stroj odpojte od zdroja napájania. Náhodné spustenie môže spôsobiť zranenie.

OBSAH BALENIA

1 Plát lupienkovej píly

POLSKI

(Tłumaczenie oryginału instrukcji)

DODATEK DO INSTRUKCJI OBSŁUGI DW331/DW333

Do użycia łącznie z instrukcją części nr 586831-00.



UWAGA: Aby zminimalizować ryzyko poważnego zranienia, należy, przed przystąpieniem do czyszczenia, wyłączyć urządzenie i odłączyć od źródła zasilania. Przypadkowe włączenie może spowodować zranienie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 Brzeszczot

РУССКИЙ ЯЗЫК

(Переведено с оригинала инструкции)

ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ DW331/DW333

Используется вместе с частью # 586831-00 руководства.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежании риска получения серьезных травм выключите устройство и отключите устройство от сети перед очисткой. Случайный запуск может привести к травме.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полотно для лобзика - 1 шт.

MAGYAR

(Fordítás az eredeti használati utasítás alapján)

KIEGÉSZÍTÉS A DW331/DW333 TÍPUSÚ GÉPEK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJÁHOZ

Az 586831-00 cikkszámú útmutatóval együtt használandó.



FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Az eszköz véletlenszerű beindulása balesetet okozhat.

A CSOMAG TARTALMA

1 Szűrőfűrész fűrészlap

עברית

(תורגם מן ההוראות המקוריות)

נספח למדריך הפעלה DW331/DW333

לשימוש יחד עם מדריך מק"ט 586831-00.

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפגיעה גופנית חמורה, כבה את היחידה ונתק אותה ממקור המתח לפני הניקוי. הפעלה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



תכולת החבילה

1 להב מסור

