




Інструкція з налаштування пружинно-еластомерної вилки велосипеда “SPARK”



Визначте ступень просідання вилки під вашою вагою (параметр налаштування СЕГ): в нозі вилки є гумове кільце, яке змінює своє положення після спрацьовування амортизації. Якщо такого кільця немає, зробіть його з гумки або просто затиснувши ногу вилки хомутом.

Сядьте на велосипед у тій позі, якою зазвичай їздите, кільце зрушиться. Виміряйте, на скільки відсотків. Як правило, цей показник повинен бути (20 – 30) % ходу підвіски.

Налаштуйте жорсткість вилки (функція PRELOAD), підтискаючи пружину, що стоїть в середині амортизатора. Для цього скористайтеся важелем на лівій частині корони. Змінюйте положення кільця (показник СЕГ) при посадці до оптимального. Орієнтуйтесь, перш за все, на власні відчуття.

Заблокувати вилку (функція LOCKOUT) можна за допомогою важеля на правій частині корони. Переведіть важіль у зворотне положення і вилка буде розблокована.